





料理画像はイメージです。

報量 単層底 片手圧力鍋

取扱説明書

もくじ


●各部の名称1~2
●使用上の注意3~7
●圧力鍋の使い方 8~14
●お手入れ方法 15~16
●トラブルの対処方法 17
●Q&A /部品について······18
●取扱上の注意/品質表示裏表紙

で使用前に、必ずお読みください。

- ●このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ●ご使用前に必ず、この説明書をよく読んでから 使用してください。お読みになった後も、いつで も見られるように必ず大切に保管してください。
- ●圧力鍋はご使用時に極めて高温、高圧になる 器具です。誤った使い方は重大事故につながり 非常に危険ですので、取扱い上の注意事項を 守って正しくお使いください。
- ■本書の諸事項を守らないで万一事故が生じた場合は、 ご使用者の責任となりますのでご了承ください。



各部の名称




目皿

クリーニングピン

※取扱説明書に貼り付けてあります。

3段階安全構造

3段階の安全設計で基準値以上の圧力を外部に逃がす構造になっています。





安全ロック(ロックピン+安全弁)構造

- 1 ふたが正しく閉まっていない場合には、 ロックピン+安全弁が上がらず、火に かけても一定以上の圧力がかからない ように設計されています。
- 2 ふたが正しく閉まっていれば、内部の圧力で反応し、 ロックピン+安全弁が上がり、ふたをロックします。 また、鍋の圧力が完全に下がらないとふたは開きません。 ふたを開けるときは、必ずロックピン+安全弁が下がってい ることを確認してください。



圧力調整おもり以外の所から蒸気が排出された場合は、すぐに火を止めてください。鍋が冷めるのを 待ってから、取扱説明書 P17 「トラブルの対処方法」を参照して、圧力調整おもりやロックピン+安全弁を 点検してください。点検し処置してもまだこのような異常が起こるようでしたら、当社サービスセンターまで ご連絡ください。

使用上の注意

- ●ご利用になる前に、この「使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。(物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)



安全にご使用いただくために必ずお守りください

警告



鍋の空だきは、本体やパッキンを傷めるばかりでなく、安全装置の故障原因となる可能性があります。 また、鍋底がはがれて、重大な事故、ケガ、火傷をまねく恐れがあります。

警告

重要

空だきは絶対にしないでください。

圧力鍋を通常の鍋としてご使用される場合にも、空だき状態にならないようご注意ください。 水分がほとんど入らない炒め物等を調理される場合は、中火以下でご使用願います。






初めてご使用になる前に

注意

食器洗い用中性洗剤を使い、 スポンジで圧力鍋・パッキンを よく洗い、乾かしてください。



2 ふたについているシールは、 取扱上の注意事項が記載されていますので、はがさない でください。



つ この取扱説明書をすべて読み 終わってからご使用ください。



4 最初の調理をする前に、一度 水だけを使って加熱し、圧力 鍋がきちんと作動することを 確認してください。





調理以外の用途に使用しないでください

注意



圧力鍋は調理を行う道具です。調理以外の目的で使用することは大変危険であり、重大な事故をま ねく恐れがあります。調理以外の用途には、絶対に使用しないでください。



で使用の際には、必ずご確認ください



圧力鍋は使用時、きわめて高温・高圧になる器具です。誤った使い方は重大事故につながり、 非常に危険ですので、取扱上の注意事項を守って、正しくお使いください。



お使いになる前に必ず次の点を確認し、目詰まりなどがある場合には、付属のクリーニングピンなどで 清掃を行ってください。

注意

重要

- ●本製品の安全構造は、本書に従った正しいお手入れによって維持されます。 特に圧力調整おもり・ロックピン+安全弁・パッキンなどのお手入れは確実に行ってください。
- ●各部の異常の有無を確認し、亀裂・破損などがありましたら、使用しないでください。
- ネジのゆるみや各部品のガタツキなど、 異常はありませんか?



ゆるみやガタツキがある場合は、ド ライバー・ペンチ等で締め直して からご使用ください。ご使用により ゆるみ・ガタツキが発生した場合 も締め直してください。

圧力調整ノズルやロックピン+安全弁の裏側が目 詰まりしていませんか?



圧力調整ノズルやロックピン+安 全弁の裏側が目詰まりしている と、圧力調整が適切に行われず、ふ たが飛んだり、内容物がふき出し たりして、ケガ・火傷などを負う場 合があり、非常に危険です。

目詰まりしていた場合は、必ず取り除いてください。

パッキンや部品の隙間などに調理力スなどが残っ ていませんか?



パッキンは正しく装着されていますか?



P9 「2 パッキンの装着」を参照し、 パッキンが正しく装着されてい ることを確認してください。



分量を守りましょう

注章

豆類を多量に入れて調理した場合、豆皮などが圧力調整排出口などに入り込み、 圧力調整ができなくなる可能性があります。

 豆類等、調理によって分量が 増えるものを調理する場合
 その他の材料を調理する場合

 <td rowspan="2" style="border-right: 10px style-right: 10px style="border-right: 10px style-right: 10px style-right



特に注意する料理

注 意





味噌汁を作る場合は、水と具材のみを圧力をかけて調理してください。その後、 圧力ふたを使用せずに味噌を入れてください。再加熱(温め直し)する場合 圧力ふたを使用しないでください。なお味噌汁などは、再加熱(温め直し)の 際、急に内容物が飛び散ったり、場合によっては鍋が転倒したりすることがあり ます。これは、突沸現象と呼ばれる現象です。

- ●強火で一気に煮立てないでください。また、加熱中は鍋に顔を近付けないでください。
- ●煮立てる前と加熱中は、お玉などでよくかき混ぜてください。

おでん



おでん料理の場合、ちくわぶ、ちくわ、はんぺん、もちなどの膨張する練り物などは圧力ふたをせず、 圧力をかけずに調理してください。

カレー シチュー



カレーやシチューのルーなど粘性が強く糊状になるものを使用する場合、材料は圧力をかけて調理しますが、ルーを入れるときは必ず圧力ふたを外して調理してください。

※とろみがふた裏の圧力調整排出口や ロックピン+安全弁をつまらせる恐れが あり危険です。

パスタ 麺類




調理中に泡立つ調理物は圧力ふたをせず、圧力をかけずに調理してください。



豆料理の注意点

注 意

圧力鍋を使い豆類を調理する際には以下の点をお守りください



圧力鍋で豆類を調理すると、豆が膨張し豆皮がはがれ、圧力調整ノズルやロックピン+安全弁を詰まらせ圧力調整ができなくなる可能性があります。また、場合によっては内圧が高まり一気に蒸気が噴出することで圧力 鍋が横転する可能性があります。

- 1 豆類は乾燥状態のまま調理せず、豆の種類にもよりますが7~8時間ほど水に 浸して水分を吸わせてから調理してください。(水分を吸わせないで調理する と調理中に豆類が予想以上に膨張し、圧力調整ノズルやロックピン+安全弁の 詰まりの原因となり危険です。)
- ② 豆類を調理するときは ① の注意事項に加え、適正量、適正水位(鍋の1/3以下) をお守りください。

※水の入れ過ぎはふきこぼれの原因になりますので状況を見ながら調節してください。

- 3 調理の前と後にロックピン+安全弁が目詰まりしていないか確認してください。

落しふたとして本製品に付属されている目皿を必ずご使用ください。



次のものは調理に使用しないでください

注 意

圧力ふたを使用する際、重曹など、急激に発泡する ものや多量の油などは危険ですから調理に使用し ないでください。







注意

アルコール分を含む料理酒などを使用される際は、 蒸気に引火する恐れがあります



必ず鍋底から火がはみ出 さない火力で、使用してく ださい。



鍋のそばから離れずに調理 してください。



必ず換気扇をつけて使用 してください。



ふたの周りから蒸気漏れが見られる場合は使用をやめ、 必ず新しいパッキンと交換し、 漏れがないことを確認してか ら、使用してください。



加熱時間と蒸らし時間

注意

加熱時間(加圧時間)



鍋に材料を入れてふたをセットし、強火にした後、圧力調整 おもりから蒸気が出始めたら、必ず弱火にしてください。 この弱火にしてから、火を止めるまでの時間を加熱時間 といいます。

蒸らし時間



加熱時間が終わって、火を止めふたを閉じた状態のまま置いておく時間のことを蒸らし時間といいます。

蒸らし時間は、火をつけていたときと同様に大切な調理時間です。火を止めた後も、鍋の中は100度以上の高温で調理は続いています。この余熱を利用することで省エネにもなります。

急冷について

圧力が自然に抜ける前に、ふたを開けたい場合、鍋自体を水で冷やして 圧力を抜く方法です。煮過ぎや茹で過ぎを防ぐため、急いでふたを開 けたいとき、ふたをスライドさせたときにふた取っ手の動きが重たく 感じられたときなどに急冷してください。

●急冷の方法:蒸気がふき出す可能性がありますので、ぬれふきんをふたに広げ、 圧力調整おもりは外さずに上から水を静かに流して鍋を冷やしてください。



※鍋は水の中に直接つけないでください。鍋底が痛む原因になります。 ※水を流す際は、取っ手及びふたのまわりに手を近づけないでください。

※急冷後、ふたを開ける前にロックピン+安全弁が下がっているか 今一度確認して、P14の「加熱後」の手順に従ってふたを開けてください。



圧力鍋の持ち方



ロックピン+安全弁が上がっている状態の間は鍋を不用意に 移動したり、傾けたり、ゆすったりしないでください。

万が一移動する場合は、必ず右図のように両手で持ち上げ、移動の際は、なるべく水平を保つようにゆっくりと移動してください。



加熱して鍋が高温になっている場合は、素手で持たずに、ふきんやミトンなどを使用してください。



注意

初めてご使用になる方は、ふたの閉め方になれるまで図のように ふた取っ手の反対側と取っ手を両手で押さえながら閉めてください。 加熱した後に閉じる場合、ふた取っ手と反対側はミトンなどを使用し て押さえ、火傷しないようにご注意ください。



▲印を合わせる

ふたの▼印と本体取っ手(大)の ▲印を向かい合わせにして、水 平にふたをかぶせます。



ふたを押さえて回す

ふた取っ手を水平に押さえて、 時計回りに最後まで回します。



ふたがロックされます

本体とふたの取っ手を合わせ、開 閉ロックレバーがカチッとロックさ れるように閉めます。



圧力鍋は購入時の圧力鍋「本体」と「ふた」セットでのみご使用ください。 違うセットでの使用はしないでください。

ふたの開け方



圧力調整おもりを はずす

ロックピン+安全弁が 下がっていることを確認し、 圧力調整おもりを真上に 引き上げながら反時計 回りに回してはずします。



取っ手を 両手で持つ

本体とふたの取っ手を 持ちます。



ロックの解除

ふた取っ手の開閉ロックレバー を指で押しながら、ふたを反 時計回りに回します。



ふたを持ち上げる

ふた取っ手を水平に最後まで回して、ふたを持ち上げてはずしてください。




加熱後は、ロックピン+安全弁が下がっていることを確認して、 P14の「加熱後」の手順に従ってふたを開けてください。

準備

1 鍋に材料を入れます

豆類等、調理によって分量が 増えるものを調理する場合

その他の材料を調理する場合



豆と水を合わせた量が鍋の深さの

1/3以下

材料と煮汁を合わせた量が鍋の深さの

2/3以下



※豆類等を多量に入れて調理した場合、豆の皮などが圧力調整排出口などに入り込み、 圧力調整ができなくなる可能性があります。

※重曹など、急激に発泡するものや多量の油などは 危険ですから調理に使用しないでください。






2 パッキンの装着


ふたの内側にパッキンを正しく装着しふたを閉じます。


ふたの内側のミゾにパッキンがきちんと収まるよう、パッキンを 装着します。



間違ってパッキンをパッキン押し出し棒の上に装着した場合(右下のイラスト)、ふたが上手く閉まらない、または蒸気が漏れて圧力がかからなくなり、正常な動作が出来なくなる場合があります。








3 ふたを閉めます

P8 「ふたの閉め方」を参照し、開閉ロックレバーがカチッとロックされるように閉めます。






4 圧力調整おもりをセットします

圧力調整おもりを圧力調整ノズルに水平に乗せ、時計回りに回しながら確実に入れます。

ふたと圧力調整おもりの間が4~5mm程度で、圧力調整おもりが ぐらぐらした状態が正常です。



圧力調整おもりがななめになっていたり、確実に 入っていないと、圧力は正常にかかりません。



加熱する

1 加熱する

鍋底から炎がはみ出さない程度の強火で加熱します。




- ※強火の際、炎は鍋底からはみ出ないようにしてください。取っ手を焦がして破損させたり、ネジがゆるみやすくなることがあります。また、取っ手が焦げると強い異臭が発生します。火力には十分ご注意ください。
- ※ふたを閉めずにふたを置いた状態では絶対に加熱しないでください。加熱による取っ手の破損や、内容物が噴き出したりして非常に危険です。
- ※本製品は電磁調理器でも使用できる設計になっています。ただし電磁調理器の機種によっては使用できない場合もあります。2kW以上の電磁調理器では中火以下でご使用願います。詳しくは電磁調理器の取扱説明書などでご確認ください。
- ※圧力調整おもりは、調理中に絶対にはずさないでくだ さい。



2 ロックピン+安全弁が上がる

内容物が沸騰し、圧力がかかり始めるとロックピン+安全弁が上がります。





- ※ロックピン+安全弁が上がるまではロックピン+安全弁から蒸気が出ることがありますが、上がると蒸気は止まります。
- 注意 ※火傷の原因となりますので、ロックピン+安全弁の穴をのぞいたり、手をかざしたりしない でください。
 - ※圧力調整おもりから、蒸気とともに水滴が出ることがあります。

3 蒸気が出る

加熱中の圧力調整おもりから余分な圧力を蒸気として排出します。



※ 火傷の原因となりますので、ロックピン+安全弁の 穴をのぞいたり、手をかざしたりしないでください。 いかなる場合でも、ロックピン+安全弁が完全に 下がるまでふたを開けないでください。

※水量や火力などの違いで、蒸気の出方や方向は一 定ではありません。



4 弱火にする

圧力調整おもりから<mark>蒸気が出はじめたら必ず</mark> 弱火にしてください。

一度圧力がかかれば弱火で十分調理できます。 ここからが加熱時間のはじまりです。

クッキングタイマーなどで正確に加熱時間を 計ってください。





※強火を続けると水分がなくなり、空だきになったり、 取っ手が過熱されたりして危険です。 蒸気が出はじめたら必ず弱火にしてください。

弱火

加熱後

1 火を止める

加熱時間が終了したら火を止めます。

火を止めて蒸らします



- ※ロックピン+安全弁が上がっている場合は、ふ たのまわりに手を近づけないでください。
- ※鍋の表面が非常に熱くなっています。取っ手以外の部分にはさわらず、蒸気に十分注意して慎重にお使いください。



2 蒸らし時間

火を止めてからが蒸らし時間です。

火を止めた後も、鍋の中は100度以上の高温で調理が続いており、火をつけていたときと同様に大切な調理時間です。 調理方法によっては、指定時間放置する場合、自然放置する場合、急冷する場合があります。




火を止めたあと、ロックピン+安全弁が自然に 下がるまでそのままにしておくことをいいます。



3 ロックピン+安全弁が下がる

鍋内部の圧力が下がると、ロックピン+安全弁が下がります。



4 蒸気を排出

圧力調整おもりを斜めに傾けて蒸気を完全に排出させてください。




※必ずロックピン+安全弁が下がっていることを確認してくだ

調理直後の圧力調整おもりは熱くなり火傷の危険がありま すので、金属部分には直接触れないでください。

調理直後に減圧される場合はふきんやミトンをご使用く

※加熱後、火を止めても内部には圧力が残っていますので、必 ず減圧してください。

また、ふたを開ける際は、少しでも圧力が残っていると、ふた が飛んだり、内容物がふき出したりして非常に危険なため、 必ず減圧してください。




5 圧力調整おもりをはずす

蒸気が完全に出なくなったことを確認して、圧力調整おもりを 真上に引き上げながら、反時計回りに回してはずします。



調理直後の圧力調整おもりは熱くなり火傷の危険がありま すので、金属部分には直接触れないでください。

調理直後にはずす場合はふきんやミトンをご使用ください。




6 ふたを開ける

P8「ふたの開け方」を参照して、ふた取っ手の開閉ロックレバー を指で押しながら、ふたを反時計回りにスライドさせて持ち 上げてはずしてください。



- ※取っ手をわずかに動かし、いったん停めたときにふたのすき 間から蒸気が出てこないことを確認してからふたを開けてく ださい。
- ※取っ手をスライドさせたとき、取っ手の動きが重く感じられる 場合は内部に圧力が残っていることがあり危険です。無理に 開けず、自然放置して冷ますか、もう一度圧力調整おもりを 取り付けて水で冷やして減圧した後、P8「ふたの開け方」の 手順に従い、ふたを開けてください。(冷やし方については、 P7 「急冷について」をご参照ください)
- ※万が一、ふたが開かない場合は、無理をせずに当社サービス センターまでお問い合わせください。



お手入れ方法




調理した後は、毎回必ず以下のお手入れを行なってください。

全体のお手入れ


●鍋本体、ふた、圧力調整おもり、目皿をやわらかい スポンジに食器用中性洗剤をつけて汚れをよく落と してください。



●水気が付いたままでは、錆びる原因となります。 水気をよく拭き取り、乾燥させてください。



●研磨剤入りスポンジ、金属タワシ、クレンザーなどを使用しないでください。キズがつきます。




●鉄など圧力鍋と異なる金属製品に重ね置きしないでください。サビの発生原因となります。




パッキンのお手入れ

●ふたから外して食器用中性洗剤で汚れ、油分をよく洗い落してください。



●水分をよく拭き取り、乾燥させてください。



パッキンのお取り替えは

- ●パッキンは消耗品です。パッキン部分から蒸気がもれるようになったらお取り替えください。ご購入後1年経過がお取り替えの目安です。
- ●変形、ヒビ割れ、切れたりしたパッキンは絶対に使用しないでください。
- ●購入方法についてはP18「部品について」をご覧ください。




パッキンはご使用されなくても徐々に劣化します。ご使用回数が少ない場合でも、ご購入から1年以上経過した場合は蒸気漏れ等の症状でお取替えが必要となる場合があります。




圧力ふたのお手入れ

●圧力調整おもりを圧力ふたからはずし、やわらかいスポンジ と食器用中性洗剤を使って、良く洗ってください。



●圧力調整ノズルおよびロックピン+安全弁の裏側中央に、調理 カスや異物が付着したり詰っていたら、歯ブラシ等で取り除くか、 付属のクリーニングピンで突いて取り除いてください。







特に豆類などのように煮汁がふき上がってくる材料を 調理した後は、圧力調整排出口が目詰りしている可能 性がありますので必ず付属のクリーニングピン、歯ブ ラシ等で清掃してください。

●ふたの裏側にあるロックピン+安全弁を固定するナットは ゆるみがないことを確認してください。

また、取っ手のネジもゆるみがないことを確認してください。 ゆるみがある場合は、しっかりと締め直してください。



●パッキンはタワシ、研磨剤入りスポンジ、金属タワシ、クレンザー などを使用しないでください。 パッキンが破損する恐れがあります。






焦げ付いてしまったら

鍋に水を入れ沸騰させ、冷めるまで放置します。 その後、木ベラなどで焦げをこすり落としてください。



長期間収納する場合は

●長期間収納する場合は、上記のお手入れのあと、圧力調整おもりを圧力ふたからはずし、ふたを裏返しにして、本体の上に 重ねて収納してください。長期間の保管によってパッキン・圧力ふた内側の部品が変形することを防ぐためです。



トラブルの対処方法

調理中に「おかしいな?」と思ったら、すぐに火を止めて鍋が冷めるのを待ってから、下記の現象に合わせて処置してください。

症状

圧力調整おもりから 蒸気が出ない

大

処 置

- 1.圧力調整おもりの取り付け方が悪い。
- 2.圧力調整排出口が詰まっている。
- 3.空だき状態になっている。
- 4.鍋またはコンロのゴトクが傾いている。
- 1.圧力調整おもりをしっかりとセットしてください。
- 2.クリーニングピンで調理カスや異物を取り除い てください。
- 3.火をすぐに止めて、鍋が冷めるまで自然放置 してください。絶対に水をかけないでください。
- 4.鍋を水平に直してください。

ロックピン+安全弁が 上がってからもロックピン+安全弁



- 1.ロックピン+安全弁に異物が付着または、 詰まっている。
- 2.鍋の中の調理物が多すぎる。
- 3.ロックピン+安全弁のパッキンが劣化している。
- 4.ロックピン+安全弁の取り付けがゆるんでいる。
- 1.歯ブラシ等やクリーニングピンで異物(調理 カスなど)を取り除いてください。
- 2.調理物の量を減らしてから、再度火にかけて ください。
- 3.ロックピン+安全弁を交換してください。
- 4.しっかり締め直してください。

ふたの周りから蒸気が出る



- 1.ふたの閉め方が不完全。
- 2 パッキンの取付方が悪い。
- 3.パッキンが劣化している。
- 4.パッキン又はふたの裏側に異物 (調理カスなど)が付着している。
- 5.パッキンの表面に油分が付着している。
- 6.ふた取っ手のネジがゆるんでいる。
- 7.調理物の最大調理量を超えている。
- 8.圧力調整おもり、ロックピン+安全弁の 裏側に異物が付着または、詰まっている。


- 1.ふたを正しく閉め直してください。
- 2.パッキンを正しく装着してください。
- 3.パッキンを新しいものに交換してください。
- 4.異物(調理カスなど)を取り除いて、正しく入れ 直してください。
- 5.パッキンを洗浄してください。
- 6.+ドライバーで、締め直してください。
- 7.P5 「分量をまもりましょう」をご参照ください。
- 8.歯ブラシ等やクリーニングピンで異物(調理力 ス)を取り除いてください。

ふたが閉まらない



- 1.パッキンが正しくセットされていない。
- 2.ふたと鍋本体のかみ合わせが正しく できていない。
- 1.パッキンを正しく入れ直してください。
- 2.無理に閉めずに初めからやり直してください。 P8 「ふたの閉め方」をご参照ください。

焦げ付いてしまった



- 1.火力の調整ができていない。
- 2.水の分量が少ない。
- 3.加熱時間が長過ぎる。

- 1.火力の調整はP11 「加熱する」を 参照ください。
- 2.料理ごとの適量の水を入れてください。
- 3.料理ごとの加熱時間を守ってください。

取っ手がガタつく



- 取っ手のネジがゆるんでいる。
- +ドライバーで、締め直してください。

Q&A / 部品について

質問	回答
ごはんを上手に炊く方法は?	□ 圧力調整おもりから蒸気が出るまでは強火で加熱します。 続けて圧力調整おもりから蒸気が出始めたら、すぐに弱火にしてください。 火が強すぎると水分を必要以上に蒸発させ、焦げ付きの原因となります。
うまく調理できなかった!	□ 加熱時間を間違えていませんか?□ 圧力調整おもりはきちんとセットされていましたか?□ 火力が十分でなかったり、強すぎませんでしたか?□ 適量の水やスープが焦げないように入っていましたか?□ 圧力が正常にかかっていましたか?
加熱時間の開始はどの時点から?	□ ロックピン+安全弁が上がり、圧力調整おもりから蒸気が出始めて火力を弱火にしてからです。
材料の量によって加熱時間や 蒸らし時間は変わりますか?	□ 最大調理量(鍋の深さの2/3以下、豆類の場合は1/3以下)を守った上では、材料の量が増えても減っても加熱時間及び蒸らし時間は変わりません。これは鍋自体の容量が変わっても同様です。
ごはんを炊いたら灰色になった!	□ 米のようにタンパク質と炭水化物を同時に含んでいる食品は、高温高圧で調理すると、 アミノ酸と糖質が分解し、灰色っぽく見えることがありますが無害です。 味自体にも影響はありません。
下ゆでした豆に砂糖を加えて、 更に加圧したら煮汁が圧力調整おもりや ふた取っ手先端周りからふき出した!	□ 砂糖を加えた糖分の濃度の高い煮汁を加熱すると、鍋の中の蒸気圧の関係で煮汁がふき出すことがあります。このような調理の際は、まず豆を柔らかくしてから砂糖を加え、後はふたをせず圧力をかけずに調理してください。
空だきをした!	□ 火をすぐに止めて、鍋が冷めるまで自然放置してください。絶対に水をかけないでください。パッキンやロックピン+安全弁、圧力調整おもりなどに破損や変形がないか確認してください。
パッキンが臭う	□ パッキン特有のゴムの臭いは体に害はありません。また、臭いが料理に移ることは ありません。はじめて使う場合は食器用中性洗剤で洗ってからご使用願います。
味がしみこまない	□ 圧力鍋の調理に限らず、味は料理が冷める過程でしみこみます。 蒸らし時間を上手にいかして、味をしみこませてください。また、普通の鍋で作るレシピを 参考にし、圧力鍋で調理をすると味が薄く感じる場合があります。圧力鍋の調理では、普通 の鍋より水分の蒸発が少ないためです。水分の量を調整して、味をととのえてください。

部品の購入について

- ●交換部品は必ず当社の純正部品をご使用ください。
- ●ご購入は下記ホームページからご注文いただくか当社お客様相談室までお申し込みください。

1 インターネットで購入する場合

http://www.do-cooking.com/index.html にアクセスし、 ご購入ください。

ドウシシャのパーツ購入は

Do-cooking 情報ページ Do-cooking http://www.do-cooking.com/index.html





2 代金引換にて購入する場合

商品品番·本体色·部品名·数量を確認の上、当社お客様相談室までご連絡ください。

- *代金引換にて購入される場合は、「宅配便」でお送りします。
- *代金引換にて購入される場合は、送料は¥550(税別)です。
- を記使で沖縄県一部地域・離島へのご注文は送料を実費請求とさせていただきます。 *部品価格・送料は予告なく変更することがあります。ご了承ください。 *切手でのご購入はできませんのでご了承ください。

- *製品のデザインや仕様は、予告なく変更することがあります。 それに伴い、部品の色や形状のご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。 *当社の個人情報の取り扱い方針につきましては、当社ホームページへ掲載しております プライバシーポリシー(http://www.doshisha.co.jp/policy/)をご覧ください。

型番: LPBK3.0 LPBK5.0





取扱上の注意

- ●圧力鍋は調理をする道具です。調理以外の目的で使用することは大変危険であり、重大な事故をまねく恐れがあります。 調理以外の用途に使用することは、絶対にやめてください。
- ●本製品は電子レンジや電気オーブン、ガスオーブンでは使用できません。
- ●シーズヒーターや電気プレートなどで使用の場合は、ヒーター部の大きさが圧力鍋の鍋底より小さいものを使用してください。
- ●使用前にはネジのゆるみや各部のガタツキなど、異常がないか確認してください。ある場合は締め直してから使用してください。
- ●本書は使用中の不明点を確認できるように、いつでも見られる場所に大切に保管してください。
- ●本製品はご家庭で使用することを目的としておりますので、業務用としては使用しないでください。
- ●天ぷら等の揚げ物料理はしないでください。
- ●ふたのシールは取り扱い上の注意が記載されています。はがさないでご使用ください。
- ●電磁調理器での使用は 2kW 以下を推奨します。3kW での使用は膨れの原因となります。
- ●電磁調理器の調理中に共振音(ブーン、ジーなど)が発生する場合がありますが故障ではありません。 鍋の位置をずらしたり置き直すと止まることがあります。
- ●圧力をかけないで調理する際は、圧力ふたは使用しないでください。ガス火のときに圧力ふたをずらして使用するとパッキンなどが劣化する恐れがあります。
- ●圧力ふたの開閉の際は、ふたを本体にきちんと乗せてください。圧力ふたと本体がずれた状態で開閉すると開閉できなくなる場合があります。
- ●空だきをしないでください。本体やパッキンを傷めるばかりでなく、安全装置の故障の原因となる可能性があります。 また、重大な事故、ケガ、火傷をまねく恐れがあります。
- ●万が一空だきをしてしまった場合、水などをかけて急冷しないでください。
- ●鍋に3分の2以上(ただし、豆類については3分の1以上)の内容物を入れて使用しないでください。
- ●重曹を直接入れる料理はしないでください。
- ●多量の油を入れて使用しないでください。
- ●加熱状態では衝撃を与えないでください。
- ●強火のまま加熱しすぎると水分が蒸発し、調理物が焦げつきます。
- ●調理中はいつでも鍋の状態を確認できるよう、鍋のそばから離れないようにしてください。
- ●異常を感じた場合は、すぐに火を止めたり電源を切って調理を中止してください。(自然放置にて減圧し、鍋の温度とロックピン+安全弁が下がったことを確認し、圧力調整おもりを外してからゆっくりとふたを開け、各部異常がないか確認してください)
- ●使用中または使用後は、無理にふたを開けないでください。
- ●ガスの炎を大きくしすぎると、炎が鍋の側面に回り、取っ手を焦がし、損傷させる場合があります。 鍋の底面より炎がはみださない火力でご使用ください。
- ●圧力調整おもりから蒸気が出始めると、圧力鍋内部の温度は 100 度以上になります。 このとき、圧力鍋をぐらつかせたり移動させると、火傷や事故の原因となり非常に危険です。
- ●鍋の内部にまだ圧力が残っているうちは、鍋を不用意に移動したり、傾けたり、ゆすったりしないでください。
- ●万が一移動させるときは火を消し、必ずロックピン+安全弁が下がっていることを確認してください。 なお、蒸らし時間中はふたのまわりに手を近づけないでください。急冷させる場合は取扱説明書 P7「急冷について」を参照してください。
- ●調理を行なっている最中、または調理直後は鍋の表面が非常に熱くなっています。 取っ手以外の部分には触らず、蒸気に十分注意して慎重にお使いください。
 - ※調理中、調理直後の鍋にお子様を近づけないよう十分注意を払ってください。
 - ※ストーブの上で料理をしないでください。吹きこぼれや火傷の原因となります。
- ●取っ手の部分が熱くなる場合があります。
- ●卓上用加熱調理器で使用する場合は、取っ手の位置に十分注意してください。取っ手が体に当たったりした場合、鍋がひっくり返って思わぬ事故につながることがあります。
- ●使用直後にふたを開ける際は、蒸気を抜くまたは急冷するなどの処置を怠らないでください。
- ●シチューやカレールーを入れた後や、粘性が強い糊状の料理全般については、圧力ふたをはずし、圧力をかけずに調理してください。 万が一圧力をかけて調理した場合、圧力調整おもりのノズルなどに入り込み、圧力調整ができなくなる可能性があり危険です。
- ●天ぷら等の揚げ物料理には使用しないでください。油温 200℃以上になると火災の恐れがあり危険です。
- ●使用後はよく洗って、乾燥させてください。
 - ●こげつき等を落とす際は、金属製の固いものを使用しないでください。
 - ●圧力鍋を保存容器として使用しないでください。食品に含まれる塩分等で錆びる可能性があります。
 - ●食器洗浄機での洗浄はしないでください。故障の原因となる恐れがあります。
 - ●部品の交換は必ず当社純正部品をご使用ください。他社部品による代用はできません。

本製品には、安全と品質を保証するマークがついています。

付属品

・クリーニングピン



PSC マーク

PSC マークは、安全な製品という意味です。消費生活用品のうち、国が定めた安全基準に適合した製品に、このマークが表示されます。



SGは、Safe Goodsの略で安全な製品という意味です。昭和48年10月に設立された製品安全協会の定めたSG基準に適合した製品に、このマークが表示されます。SGマーク制度は家庭用圧力網及び圧力かまの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。

SG マーク

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、 万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、当社お客様相談室までご連絡ください。



お客様相談室

〒556-0023 大阪市浪速区稲荷1-6

0120-104-481

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

※商品名、品番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。
※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させて頂きますので、ご了承ください。

型 番 LPBK-3.0 / LPBK-5.0 本 体:ステンレス鋼(クロム 18%) ※底の厚さ 1.0mm 材料の種類 フ タ:ステンレス鋼(クロム 18% / ニッケル 8%) 寸 法 直径 3.0L: Ø18cm / 5.0L: Ø22cm 3.0L(LPBK3.0) / 5.0L(LPBK5.0) 満 水 容 量 80kPa 圧力設定 取っ手:フェノール樹脂/パッキン:シリコンゴム その他の材料 目皿:ステンレス鋼

品質表示

※記載してある仕様、デザイン、色など一部変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

上の注意